

INSTRUKCJA INSTALACJI (MONTAŻU, UKŁADANIA) I KONSERWACJI

WYKŁADZINY ELASTYCZNE TARKETT DO UŻYTKU MIESZKANIOWEGO

Zakupiona przez Państwo elastyczna wykładzina winylowa jest wysokiej jakości wykładziną podłogową o wyjątkowych walorach użytkowych. Jeżeli zostanie prawidłowo zainstalowana, zachowa przez wiele lat swoje walory estetyczne i odporność na ścieranie przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych.

Prosimy o przeczytanie instrukcji przed instalacją

Instalacja

Wykładzina elastyczna Tarkett może być położona luzem:

- Tylko w pomieszczeniach mieszkaniowych
- Na powierzchniach powyżej 30 m²
- Przy małej lub średniej intensywności ruchu

W tym przypadku zalecane jest zastosowanie odpornej na plastyfikatory taśmy dwustronnej, samoprzylepnej. Taśmę przyklejamy wzdłuż dwóch sąsiadujących ścian – w kształcie litery L (naprzeciwko drzwi i jednej ze ścian sąsiednich) oraz na odcinku przy drzwiach.

Wykładzinę należy przykleić do podłoża na całej powierzchni, kiedy:

- Powierzchnia > 30 m²
- Używamy mebli na kółkach
- Występuje bardzo duża intensywność ruchu- pomieszczenia bardzo często używane
- Pomieszczenie jest wyposażone w ogrzewanie podłogowe

W tym przypadku nie należy meblować pomieszczenia przez 12-24 godzin po zakończeniu instalacji (zobacz instrukcja producenta kleju).

Prawidłowe przygotowanie podłoża jest warunkiem niezbędnym pomyślnego ułożenia wykładziny.

Klimat: W pomieszczeniach, w których układamy wykładzinę temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 15°C, a wilgotność powietrza powinna mieścić się w granicach 65-75%. Zalecana temperatura otoczenia wynosi około 18°C. Elastyczne wykładziny podłogowe oraz klej powinno się aklimatyzować. W tym celu należy pozostawić materiał na 24 godziny przed instalacją w pomieszczeniu, w którym ma być układany. W ten sposób uzyskamy taką elastyczność wykładziny, która znacznie ułatwi jej instalację.

Zalecane podłoże: beton z wylewką wyrównującą

Podłoże przed instalacją musi być gładkie, sztywne, czyste, suche.

Poziom wilgotności nie może przekraczać 2,5% i musi być wolne od śladów farby, lakieru, wosku, olejów, smaru, rozpuszczalników i innych obcych substancji, które mogłyby zanieczyścić powierzchnię podłogi

Na podłoża chropowate, nierówne, lub spękanе i podziurawione należy zastosować masy wyrównująco-poziomujące. Wybrzuszenia podłoża należy usunąć.

Na podłożach stałych, wykonanych bezpośredni na gruncie powinna być zastosowana bariera przeciwwilgociowa, której zadaniem jest uniknięcie szkodliwych efektów działania wilgoci.

Świeżo wylany beton lub szlachtę wyrównującą należy pozostawić na odpowiedni czas do wyschnięcia.

Czas wyschnięcia można ustalić według przybliżonej zasady: 1 dzień wysychania na każdy 1mm grubości podłoża.

Inne rodzaje podłoża:

❖ Płytki ceramiczne, kamienne lub terakota:

Nadają się jako podłoże pod wykładzinę, o ile są suche nie mają pęknięć i są umocowane na stałe. Wszystkie warstwy ochronne należy usunąć (np. papierem ściernym) a stare warstwy muszą zostać wyrównane poprzez nałożenie warstwy gruntu i co najmniej 3 mm grubości masy samopoziomującej. Taki zabieg pozwala na uniknięcie przebijania wzoru na powierzchnię wykładziny. Również istotne jest, aby w przypadku tych podłoży zastosować barierę przeciwwilgociową.

❖ Płytki termoplastyczne lub podobne płytki podłogowe należy usunąć. Jeżeli nie jest to możliwe, należy upewnić się, że są one mocno związane z podłożem. Usunąć wszystkie ślady pasty i innych zanieczyszczeń. Również w tym przypadku zaleca się zastosowanie mas samopoziomujących. W przeciwnym razie może wystąpić odbarwienie wykładziny.

❖ Stare wykładziny elastyczne / linoleum trzeba usunąć. Jeżeli stara wykładzina została przyklejona do podłoża, to po jej zdjęciu należy usunąć wszystkie pozostałości kleju, a następnie nałożyć na podłoże 3 mm warstwę masy samopoziomującej. W przeciwnym przypadku może nastąpić odbarwienie wykładziny

❖ Drewno, panele laminowane, płyty OSB:

Należy zabezpieczyć luźne deski, wbić wystające gwoździe, a w miejscach, w których stwierdzimy ugniatanie się desek pod wpływem obciążenia musimy je przybić dodatkowymi gwoździami. Na tak przygotowaną powierzchnię układamy całe, twarde płyty pilśniowe (prostopadle do kierunku układania desek). Całość przybijamy gwoździami karbowanymi lub mocujemy wkrętami wpuszczając główki w głąb drewna. Inną metodą jest wylewanie specjalnie do tego przeznaczonej masy samopoziomującej i gruntującej. Wszystkie rysy, spękania oraz szczeliny między deskami należy zaszpachlować. Na koniec podłoże musimy przeszlifować, a następnie dokładnie odkurzyć.

Materiał powinien być sprawdzony przed zainstalowaniem a sprzedawca natychmiast powiadomiony o ewentualnych defektach

Potrzebne wyposażenie

- Listwa, najlepiej metalowa o równej krawędzi
- Nóż do wykładzin z prostym i hakowym ostrzem
- Nożyce
- Miarka
- Ołówek
- Taśma dwustronnie klejona odporna na zmiękczacze
- lub szpachla zębata do rozprowadzania kleju (nie większa niż A2) oraz klej dyspersyjny
- Klej do spajania na zimno oraz jednostronna taśma zabezpieczająca, jeśli podłoga ma łączenia.

Sprawdzić przed przystąpieniem do pracy

- Sprawdź wykładzinę przed instalacją. Poinformuj sprzedawcę natychmiast w przypadku wystąpienia ewentualnych defektów (wad fabrycznych, różnicach kolorystycznych czy innych widocznych usterkach). Po położeniu wykładziny producent nie bierze odpowiedzialności, za wady, które były widoczne przed ułożeniem.
- Zaplanuj sposób ułożenia wykładziny. Jeśli pokój jest długi i wąski, zainstaluj wykładzinę wzdłuż dłuższego boku pokoju. Jeśli pokój jest kwadratowy, lepiej zainstalować wykładzinę zgodnie z kierunkiem światła, tzn., tak aby łączenia biegły w kierunku ściany, gdzie pada większość światła.
- Upewnij się, że łączenie układanej wykładziny nie wypadnie na samym progu drzwi.

Cięcie kawałków wykładziny

Jeśli kupiłeś więcej niż jeden wymagany arkusz wykładziny w rolce do ich odcięcia użyj noża z ostrzem hakowym, (jeśli zamówiłeś wykładzinę w pociętych kawałkach, pomiń ten etap).

Zmierz długość pokoju. Rozwiń wykładzinę wierzchem do dołu i zmierz go pozostawiając 5 cm zapas z każdej strony. Możesz potrzebować więcej zapasu żeby dopasować wzór do innego arkusza.

1. Obracanie i układanie arkuszy wykładziny

- a. Ułóż wykładzinę prawą stroną do góry. Jeśli kierunek arkusza jest naprzemienny obróć go jak pokazano na rysunku powyżej. W przeciwnym wypadku arkusze wykładziny powinny się rozwijać w tym samym kierunku.
- b. Jeśli ściana jest zupełnie prosta układaj wykładzinę bezpośrednio przy ścianie bez wykonywania cięć. Jeśli ściana jest nierówna układaj wykładzinę prosto, zachodząc na ścianę kilkoma centymetrami.
- c. Zawiń krótszy koniec wykładziny i na podłożu gdzie będzie położony przyklej 20 cm taśmy dwustronnej. Rozciągnij wykładzinę i przyciskaj do taśmy. Upewnij się, że wykładzina jest równo położona. Teraz wykładzina nie będzie się przesuwać.

2. Narożniki i wnęki

- a. Zawiń wykładzinę trochę więcej niż wymaga wgłębienie we wnęce z przeznaczeniem na zakładkę. Zmierz szerokość i zaznacz miejsce do cięcia. Dodaj po 5-10 cm z każdej strony. Przetnij wzdłuż zaznaczonej linii. Następnie dotnij pod kątem 45° do podłogi.
- b. Podciągnij wykładzinę do wnęki i sprawdź czy leży prosto i równo. Teraz ostrożnie przytnij zewnętrzny narożnik a następnie przycinaj wzdłuż ścian.

3. Dopasowywanie wzoru i łączeń

- a. Nałóż na siebie dwa arkusze wykładziny (na tzw. zakładkę) i dopasuj ich wzory, uzyskując ciągłość. Przed przycięciem łączeń, usuń powietrze spod wykładziny oraz wszelkiego rodzaju naprężenia powstałe na skutek układania. Rozpocznij od środka wypychając je w kierunku krawędzi.
- b. Teraz w dwóch lub trzech miejscach wykonaj nacięcia na zakładce, aby łatwiej zobaczyć, w którym miejscu należy dopasować wzór.
- c. Następnie przetnij nożem dwa nachodzące na siebie arkusze, trzymając nóż jak najbardziej prosto. Używaj prostszego ostrza. Jeśli wzór ma zaznaczone imitacje łączenia (np. płytki lub wzór drewniany) tnij według wzoru.

4. Układanie luzem

Ponieważ wykładziny winylowe muszą być położone 3-5 mm od ściany, należy przymocować wzdłuż ściany listwę profilową. Upewnij się, że listwa nie przytwierdza wykładziny do podłoża. Można tego uniknąć podkładając pod listwę stalową szpachlę lub coś podobnego w miejscach wbijania gwoździ. Należy pamiętać, że tylko jedno łączenie może być przyklejone za pomocą taśmy dwustronnie klejonej. W przypadku dodatkowych łączeń taśmą należy podklejać tylko arkusze a nie podłoże. Nie zapomnij również o podklejeniu taśmą wykładziny w kuchni pod piecem (kuchenką). WSKAZÓWKA: Należy stosować taśmę dwustronnie klejoną odporną na zmiękczacze. Stosowanie niewłaściwego typu taśmy może spowodować odbarwienie wykładziny.

a. Tylko jedno łączenie

Przymocuj arkusze wykładziny do podłoża za pomocą taśmy dwustronnej. Przymocowanych wzdłuż łączeń arkuszy nie wolno później przesuwać podczas docinania.

b. Więcej niż jedno łączenie

Odwiń jeden kawałek wykładziny. Przymocuj taśmę, jak pokazano na rysunku. Papier ochronny pozostaw na taśmie! Rozwiń ponownie wykładzinę w to samo miejsce i przymocuj drugi kawałek

wykładziny do taśmy. Dociśnij i wygładź miejsce łączenia od środka i z zewnątrz w kierunku ścian, gdzie wykładzina została przytwierdzona do podłoża dwustronną taśmą. Przymocowanych arkuszy nie wolno później przesuwac podczas docinania.

5. **Dopasowywanie wewnętrznych narożników**

- a. Ułożyć wykładzinę ręką i wcisnąć ją w narożnik najdalej jak to możliwe. Ołówkiem zaznaczyć położenie narożnika na spodniej stronie wykładziny.
- b. Odwiń wykładzinę i odetnij jej nadmiar. Tnij prosto w taki sposób, aby zaznaczenie narożnika na odwrocie było nadal widoczne po przycięciu.

6. **Rury i wnęki drzwiowe**

- a. Przyciśnij wykładzinę do rury. Wykonaj pionowe cięcie wzdłuż środka rury i podnieś wykładzinę. Wykonaj małe nacięcia wokół rury. Większe szczeliny można zakryć za pomocą kołnierza (pierścienia) rurowego.
- b. Nożem wytnij nacięcia po obu stronach wykładziny za rurą w kącie między podłogą a ścianą. Zagnij wykładzinę i odetnij starannie od jednego do drugiego nacięcia.
- c. Dociśnij wykładzinę do futryny drzwi i podłogi. Wykonaj dwa cięcia pod kątem 45° rozpoczynając z krawędzi futryny drzwiowej. Tnij w kierunku do siebie.
- d. Podpiłuj podstawę futryny piłą ręczną, aż do uzyskania około 3mm szczeliny pomiędzy nią a dotychczasową podłogą. Wykładzina dopasuje się w tej szczelinie. Przy zastosowaniu zwykłej piły wystarczające jest użycie kawałka wykładziny dla miejscowego zabezpieczenia podłoża.

7. **Odcinanie**

- a. Dociśnij rękami wykładzinę do ściany. Odznacz zagięcie używając uchwytu nożyc.
- b. Stopniowo odcinaj cokoły nożem z ostrzem hakowym. Sprawdź, czy wykładzina jest właściwie dopasowana do ściany. WSKAZÓWKA: przy układaniu wykładziny luzem należy zostawić 3-5 mm odstępu od ściany (dylatacje).
- c. Do cięcia wykładziny można używać również nożyc. Ołówkiem zaznacz miejsce cięcia. Końcówka ołówka zaznaczy właściwą odległość przy układaniu wykładziny luzem (ołówek położony poziomo nada właściwy odstęp przy dopasowywaniu wykładziny klejonej do podłoża).
- d. Do cięcia wzdłuż ściany można również używać kawałka płyty pilśniowej. Tnij pod kątem pokazanym na rysunku powyżej.

8. **Spajanie łączeń**

Aby uzyskać wodoszczelność i odporność na zanieczyszczenia w rejonie łączenia sąsiednich arkuszy wykładziny należy je spoić na zimno za pomocą specjalnego kleju. Gdy arkusze wykładziny są już przyklejone lub przymocowane za pomocą taśmy dwustronnie klejonej, miejsce łączenia zakrywamy jednostronną taśmą ochronną. Taśmę tę przecinamy następnie ostrzem trapezowym precyzyjnie prowadząc nóż wewnątrz szczeliny. Całą szerokość połączenia wypełniamy klejem do spajania na zimno przy pomocy specjalnego aplikatora, który wprowadzamy w szczelinę. Nadmiar kleju pozostanie na taśmie. Po 10 minutach możemy zerwać taśmę, a po 2-3 godzinach złącze jest wręcz niewidoczne i na tyle mocne, że możemy ustawiać meble. Szczegóły – patrz instrukcja na tubce.

Czyszczenie i Konserwacja

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WINYŁOWYCH WYKŁADZIN TARKETT PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

Specjalne instrukcje użytkowania

W razie nie przestrzegania zaleceń producenta dotyczących konserwacji, wszystkie wykładziny podłogowe, również te, które posiadają dodatkową powłokę ochronną, mogą zostać zaplamione w sposób trwały.

1. Unikaj używania substancji woskujących lub nabłyszczających.
2. Za wyjątkiem produktów o najwyższym stopniu ochrony- z powłoką Extreme Protection nie używaj gumowych osłon na nogi krzeseł i mebli. Zamiast nich stosuj osłony plastikowe.
3. Pod nogi ciężkich mebli podkładaj sztywne ochraniacze. Pozwoli to zapobiec tworzeniu się trwałych wgnieceń.
4. Niektóre materiały lub barwniki, takie jak smoła, smar, olej, farby, woski, tusze do długopisów czy markerów itd. mogą w pewnych warunkach przenikać do warstwy użytkowej i tworzyć nieusuwalne plamy.
5. Naturalne lub sztuczne, intensywne światło powoduje blaknięcie wszystkich wykładzin podłogowych. Widać to wyraźnie po odsłonięciu powierzchni przykrytych dywanikami lub meblami, gdyż mają bardziej żółty odcień. Efekt żółknięcia znika po kilku tygodniach wystawienia powierzchni na działanie światła.

Zabiegi wstępne

Po zakończeniu instalacji podłogi, umyj wykładzinę ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Do usunięcia logo czy informacji nadrukowanych na powierzchni nigdy nie używaj żadnych rozpuszczalników; nadruki te rozpuszczają się w wodzie.

Zalecane jest stosowanie wycieraczek przed drzwiami prowadzącymi na zewnątrz, aby zabezpieczyć wykładzinę podłogową przed piaskiem i innymi cząsteczkami ściernymi nanoszonymi na podeszwach butów i powodującymi ścieranie. W ten sposób unikniemy zarówno uszkodzenia wykładziny jak również wyeliminujemy konieczność jej częstego czyszczenia.

Program regularnej konserwacji

- a) Codzienne czyszczenie: używaj miękkiej, suchej miotły lub odkurzacza.
- b) Cotygodniowe czyszczenie: używaj neutralnego detergentu rozpuszczonego w wodzie oraz mopa z frędzlami lub ścierki do podłóg.

Konserwacja okresowa

W przypadku powierzchni chropowatych lub ze strukturą zaleca się dokładne czyszczenie ręczne za pomocą rozpuszczonego w wodzie neutralnego detergentu i nylonowej szczotki. Po wyszczotkowaniu należy usunąć brudną wodę za pomocą zgarniacza do podłóg, spłukać czystą wodą, usunąć wodę z powierzchni i osuszyć ścierką do podłóg. Można też czyścić mechanicznie w stosownych odstępach czasowych.